



































































## C MELLÉKLET – HIBAJELZÉSEK

Az alábbi táblázat tartalmazza a kezelőegységen lévő narancssárga  LED által jelezhető hibák jegyzékét.

HIBA	Kijelzés a menü események és állapotok hibajelzések pontjában	A hiba oka	A hiba megoldása
Zónabiztosíték hiba	Zóna bizt. hiba	Rövidzár vagy túlzott áramterhelés a központ tápfeszültség kimenetén.	Hívja a telepítőt!
I-BUS rendszerbusz biztosíték hiba	IBUS bizt. hiba	Rövidzár vagy túlzott áramterhelés a központ rendszerbusz tápfeszültség kimenetén.	Hívja a telepítőt!
Akkumulátorhiba	Akkumulátorhiba	A központba szerelt akkumulátor feszültsége alacsony, nincs csatlakoztatva, vagy tönkrement.	Hívja a telepítőt!
230V hálózatkimaradás (áramszünet)	230V hiba	Az elsődleges feszültségforrás (230V/50Hz hálózat) nincs csatlakoztatva, vagy áramszünet van.	Várja meg az áramszünet végét. Ha nincs áramszünet, hívja a telepítőt.
Telefonvonal hiba	Tel.vonal hiba	A telefonvonal nincs csatlakoztatva, vagy nem működik (nincs jelen a telefonhálózat feszültsége)	Ellenőrizze a telefonvonalat és hívja a szolgáltatót.
Rádiófrekvenciás zavarás	Rádiós zavarás	Rádiófrekvenciás zavar vagy interferencia.	Ellenőrizze a lehetséges zavarforrásokat a rádiós adó-vevő környezetében.
Rádiós érzékelő akkumulátor hiba	Rádiózóna fesz.	Legalább egy rádiós érzékelő akkumulátora le fog merülni.	Hívja a telepítőt!
Rádiós érzékelő eltűnt	Rádiózóna eltűnt	Legalább egy rádiós érzékelő nem jelez a központnak (eltűnt).	Hívja a telepítőt!

A Rádiózóna fesz. és a Rádiózóna eltűnt hibák esetében nyomja le az  billentyűt az érintett eszközök listájának megtekintéséhez.



